

INSTALLATION AND ASSEMBLY INSTRUCTIONS SCOTTS DALE® SERIES OPTICAL UNIT ONLY

WARNING: Install in buildings of fire-resistive construction - mount on non-combustible material.

NOTE: Inspect fixture for damage. Make certain door is closed to fixture housing. **Before drilling any holes, check top of canopy for obstructions. Refer to layout for fixture spacings.**

Tool(s) recommended for installation:

- 4" carbide tip metal hole saw or Greenlee hole punch;
- #2981-AV Punch and #2982-AV Die



1. Determine the center of the canopy decking between 2 ribs. Cut a 4" hole.

See figure 1.



Figure 1

2. Remove (4) screws securing locking collars; set all aside.

Insert lead end of optical unit through 4" hole. See figure 2.

Spring retainers will temporally support fixture until locking collar is
 reinstalled.

3. Align optical unit on canopy.

4. Secure locking collar to optical unit with 4 screws. See figure 3.

NOTE: Only open ballast box if you are a qualified and
 licensed electrician and you are to wire this fixture.




Figure 3



Figure 4

5. Place ballast box over optical unit, on top side of canopy, **perpendicular** to ribs if 4" hole is on center. Feed
 fixture wiring through hole, making certain wiring clears metal components. See figure 4. Optical unit is
 keyed every 90 degrees for ballast box. Position box on these keys, so box "seats" on optical unit.

6. This completes installation of optical unit. Proceed only if you are a qualified and licensed electrician.

Questions?

Call LSI Field Service
1-800-436-7800 Ext. 3300 Fax 1-877-861-1368



A Company with a Smart Vision

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y MONTAJE: UNIDAD OPTICA SERIE SCOTTS DALE®

NOTA: Inspeccione la luminaria por cualquier daño. Asegúrese que la portezuela del difusor óptico esté bien cerrada y asegurada a su gabinete.

Antes de perforar cualquier orificio, verifique que la parte superior de la cubierta esté libre de obstrucciones. Consulte su esquema de separación de luminarias.

Herramientas recomendadas para la instalación: Sierra para abrir huecos con punta de carburo de Ø 4" (10.16 cm) o perforadora Greenlee; # 2981-AV y troquel #2982-AV.



1. En techumbres metálicas engargoladas, determine el centro del segmento de
 techumbre entre las dos nervaduras engargolados de 2 pulg. Perfore un orificio
 de 4". Ver Figura 1

2. Quite los (4) tornillos que aseguran al collarín o cono de sujeción. Déjelos a un
 lado. **NOTA: NO RETIRE LOS DOS EMPAQUES DE GOMA DEL EXTREMO DE**
LA UNIDAD ÓPTICA.

- Inserte el extremo de la unidad óptica en la perforación realizada de Ø 4"
 (10.16 cm). Ver Figura 2

- Los sujetadores de resorte soportarán temporalmente a la unidad óptica hasta
 que el collarín o cono de sujeción y la caja del balasto sean reinstalados.

3. Encuadrar o alinear la unidad óptica en la techumbre, guiándose por los salientes
 o rebordes. Los rebordes deben de quedar paralelos al engargolado de la lámina.

4. Ajuste el cono de sujeción o collarín a la parte posterior de la unidad óptica
 utilizando los cuatro (4) tornillos retirados anteriormente. Ver Figura 3

NOTA: ¡NO RETIRE EL PROTECTOR DEL EXTREMO DE LA UNIDAD OPTICA!

NOTA: Solo abra la tapa del balasto, si usted es un profesional electricista
 calificado y está por conectar esta luminaria



Figura 1



Figura 2




Figura 3



Figura 4

5. Retire el protector de goma y deséchelo. Coloque la caja del balasto sobre la unidad óptica, en la parte superior de la
 cubierta, **perpendicular** a los las nervaduras del engargolado de la lámina. Guíe el perno roscado a través del orificio
 de la caja del balasto. Alimente el cableado del aparato a través del orificio, asegurándose que los cables no toquen
 ningún componente metálico. La unidad óptica tiene unas estrías salientes como guías de referencia que permiten
 colocar la caja del balasto a 90° entre una posición y otra. Coloque la caja sobre estas guías, de tal manera que la
 caja se "asiente" sobre la unidad óptica. Ver Figura 4

6. Esto da por terminado la instalación de la unidad óptica. Proceda solamente si usted es un electricista profesional
 calificado.



A Company with a Smart Vision

¿PREGUNTAS DE LA INSTALACION?

Llame al Dept. de Servicio en Obra al:
1-800-436-7800 Ext. 3300
Fax 1-877-861-1368